

Nätpriser för effektabonnemang

Abonnerad effekt	131 kr/kW
Högbelastningsavgift	359 kr/kW
Rörlig avgift Energi HL	15 öre/kWh
Rörlig avgift Energi LL	6,2 öre/kWh
Fast avgift	9 546 kr/år

Myndighetsavgifter

- **Elberedskapsavgift**
För att täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid tas en elberedskapsavgift ut av kunden.
- **Nätövervakningsavgift**
För att täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna tas en nätövervakningsavgift ut av kunden.
- **Elsäkerhetsavgift**
För att täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten tas en elsäkerhetsavgift ut av kunden.

För närvarande är avgifterna enligt nedan och debiteras en gång per år för vidarebefordran till staten.

Avgift fn.	Kr exkl moms
Elberedskapsavgift	45
Nätövervakningsavgift	3
Elsäkerhetsavgift	9,50 (ej momsbelagd)

Abonnerad effekt

Den av kunden abonnerade effekten är den uppskattade effekt som måste tillföras till anläggningen den dag på året som förbrukningen är störst.

Högbelastningsavgift

Högbelastningsavgift erläggs för utnyttjad höglasteffekt. Höglasteffekt beräknas på ett genomsnitt av de högsta entimmeseffekterna från de olika månaderna under höglastmånaderna.

Rörlig avgift energi HL och LL

Med Rörlig avgift HL avses måndag-fredag klockan 06.00-22.00 enligt svensk normaltid under månaderna januari-mars samt november-december. Rörlig avgift LL avser all övrig tid.

Flyttning

Låt oss veta när du flyttar, så slipper du betala för nästa hyresgäst. Anmälan görs senast 7 dagar före flyttning. Utebliven anmälan medför betalningsansvar för nät- och för eventuell förbrukningsavgift även efter flyttning.

Elfel/strömavbrott

Normalt fungerar elleveranserna så bra att ingen tänker på vardagsvaran el. Att lampan skall tändas när man trycker på strömbrytaren är en självklarhet. Ibland sker tyvärr driftstörningar. Det beror på avgrävda kablar, åska eller haverier och är omöjliga att gardera sig mot.

Om det uppstår ett strömavbrott. Kontrollera först att felet inte ligger i Din egen anläggning. Börja med att kontrollera om Dina säkringar är hela. Glöm inte att kontrollera Dina huvudsäkringar, dessa är normalt placerade på eller invid mätartavlan eller i mätarskåpet (gäller ej i flerfamiljshus). Om du kallar på en jourmontör från oss, får du betala utryckningen om det visar sig att felet är beläget inom den egna anläggningen.

Tillämpningsbestämmelser

I övrigt gäller ”Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överfäring av el till sådana anläggningar” NÄT 2012 K (rev), NÄT 2012 N (rev), EL 2012 K (rev) samt EL 2012 N (rev). Avtalsvillkoren kan kostnadsfritt beställas hos oss.

PRISER ELNÄT

Effektabonnemang

2017



TÖRE ENERGI

Hantverksvägen 14

952 43 Töre

Tel: 0923-64 00 13

E-post: info@toreenergi.se

www.toreenergi.se

Prislistan gäller tills vidare