



Priser Elnät 2022

Nätpriser för säkringsabonnemang

16L *	824	14
16	2 421	14
20	4 545	14
25	5 451	14
35	6 419	14
50	11 620	14
63	13 306	14
80	15 028	14
100	20 723	14
125	26 247	14
160	34 077	14
200	42 873	14

*) Tariff för lägenheter i hus med minst tre bostadslägenheter.
Särskilt fastighetsabonnemang krävs.

Myndighetsavgifter

- **Elberedskapsavgift**
För att täcka statens kostnader för planering av energiförsörjningen i kristid tas en elberedskapsavgift ut av kunden. 39 kr exkl moms.
- **Nätövervakningsavgift**
För att täcka statens kostnader för att bevaka skäligheten i nätavgifterna tas en nätövervakningsavgift ut av kunden. 4,35 kr exkl moms.
- **Elsäkerhetsavgift**
För att täcka statens kostnader för övervakning av elsäkerheten tas en elsäkerhetsavgift ut av kunden. 10,25 kr (ej momsbelagd).

Flyttning

Låt oss veta när du flyttar, så slipper du betala för nästa hyresgäst. Anmälan görs senast 7 dagar före flyttning. Utebliven anmälan medför betalningsansvar för nät- och för eventuell förbrukningsavgift även efter flyttning.

Tillämpningsbestämmelser

Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel (bottenplatta) som begränsar kundens mätarsäkring. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske med Töre Energis medgivande. Tariffbyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna.

I övrigt gäller "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar" NÄT 2012 K (rev), NÄT 2012 N (rev), EL 2012 K (rev) samt EL 2012 N (rev). Avtalsvillkoren kan kostnadsfritt beställas hos oss.

Elfel/strömavbrott

Normalt fungerar elleveranserna så bra att ingen tänker på vardagsvaran el. Att lampan skall tändas när man trycker på strömbrytaren är en självklarhet. Ibland sker tyvärr driftstörningar. Det kan bero på avgrävda kablar, åska eller haverier och är omöjliga att gardera sig mot.

Om det uppstår ett strömavbrott. Kontrollera först att felet inte ligger i Din egen anläggning. Börja med att kontrollera om Dina säkringar är hela. Glöm inte att kontrollera Dina huvudsäkringar, dessa är normalt placerade på eller invid mätartavlan eller i mätarskåpet (gäller ej i flerfamiljshus). Om du kallar på en jourmontör från oss, får du betala utryckningen om det visar sig att felet är beläget inom den egna anläggningen.

Prislistan gäller tills vidare.